

Ručno uključivanje relejnih izlaza kontrolera SR868C8

4.7 "HND" Ručno uključivanje

Kod ovog kontrolera svi relejni izlazi (P1, P2, R1, H1) mogu se upaliti ručno.

P1 – solarna cirkulaciona pumpa **HND1**

P2 – pumpa za cirkulaciju tople vode **HND2**

R1 – el. magnetni ventil **HND3**

H1 – električni grejač **HND4**

Na ekranu kontroler naći opciju HND,

- ▶ Pritisnuti "SET" dugme, "HND1 off" je prikazano na ekranu, P1 je isključen.
- ▶ Ponovo pritisnuti "SET" dugme, "HND1 on" je prikazano na ekranu, P1 je uključen
- ▶ Ponovo pritisnuti "SET" ponovo, "HND1 off" je prikazano na ekranu, P1 je isključen
- ▶ Pritisnuti "ESC" da izađete iz podešavanja za rele P1.



HND1
OFF

- ▶ Pritisnuti "SET" dugme, "HND2 off" je prikazano na ekranu, P2 je isključen.
- ▶ Ponovo pritisnuti "SET" dugme, "HND2 on" je prikazano na ekranu, P2 je uključen
- ▶ Ponovo pritisnuti "SET" ponovo, "HND2off" je prikazano na ekranu, P2 je isključen
- ▶ Pritisnuti "ESC" da izađete iz podešavanja za rele P2.



HND2
OFF

- ▶ Pritisnuti "SET" dugme, "HND3 off" je prikazano na ekranu, P3 je isključen.
- ▶ Ponovo pritisnuti "SET" dugme, "HND3 on" je prikazano na ekranu, P3 je uključen
- ▶ Ponovo pritisnuti "SET" ponovo, "HND3off" je prikazano na ekranu, P3 je isključen
- ▶ Pritisnuti "ESC" da izađete iz podešavanja za rele P3.




HND3
OFF

- ▶ Pritisnuti "SET" dugme, "HND4 off" je prikazano na ekranu, P4 je isključen.
- ▶ Ponovo pritisnuti "SET" dugme, "HND4 on" je prikazano na ekranu, P4 je uključen
- ▶ Ponovo pritisnuti "SET" ponovo, "HND4off" je prikazano na ekranu, P4 je isključen
- ▶ Pritisnuti "ESC" da izađete iz podešavanja za rele P4.



HND4
OFF

Napomena: kada su neki od relejnih izlaza uključeni ručno, signal  je prikazan na ekranu, nakon 15 minuta svi ručno uključeni relejni izlazi se isključuju automatski.